



PICADORA DE PAPAS PEDESTAL MAGE HOGAR

CODIGO: 1912

- 3 juegos de cuchillos, 8, 10 y 12 mm.
- Cuerpo principal: material de aleación de aluminio
- Porta papas, tres juegos de cuchillas y moldes.

Categorías: [Picadoras de Papas](#)

- 3 juegos de cuchillos, 8, 10 y 12 mm.
- Cuerpo principal: material de aleación de aluminio
- Porta papas, tres juegos de cuchillas y moldes.

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

- Cuerpo principal: material de aleación de aluminio
- Porta papas, tres juegos de cuchillas y moldes. El tamaño de las papas fritas es: 6 mm, 9 mm, 13 mm.

Cómo usar

- Inserte la papa en el porta papas, luego gire la tritadora a mano hasta que la papa termine de cortar.
- Cómo cambiar el molde de la cuchilla: si necesita papas fritas de otro tamaño, ajuste los extremos del juego de cuchillas y el molde negro, saque la cuchilla y el molde negro, instale otra cuchilla lateral y molde negro.

Limpieza



Maquinaria Gastronómica
Franklin 1030 • Santiago



- Limpie el molde con un paño o agua, no limpie la cuchilla a mano.
- Retire la cuchilla de la máquina para limpiarla si es necesario.



www.comercialfranklin.cl

MESA CENTRAL

+56 9 5372 8803 +56 22 556 7958
+56 22 544 0441 +56 22 531 8292